

FICHA TÉCNICA

COCEDOR DE MARISCO O PASTA

CAOIL 70

Máquina automática para la cocción por agua de marisco, pastas o cualquier producto que requiera ser cocido a temperatura de ebullición. Construido íntegramente en acero inoxidable con cesto de chapa Inox perforada.



CAOILS70

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Apto para uso industrial en interiores.
- Cuerpo y cuba en acero inoxidable AISI 316L [acero inox marino].
- Quemador automático de gasoil con control de temperatura mediante **termostato digital**.
- Aislamiento térmico con manta de alta temperatura SUPERWOLL [densidad 128 kg/m³, espesor 13 mm].
- Sistema de evacuación de humos con chimeneas en acero inoxidable AISI 304.
- Encimera con sistema vierte aguas hacia el interior de la cuba y grifo de vaciado.
- Temperatura regulable desde 80°C a 150°C.
- Válvula de vaciado de agua 1".
- Homologado para uso en interiores y entornos industriales.
- Combustible: GASOIL

OPCIONAL:

- Brazo giratorio con **elevador eléctrico** con mando para subir el cesto con producto.
- Cesto opcional en **acero inoxidable AISI 316L**.
- Cadena colocada sobre asas desmontables para la elevación de la cuba con el brazo elevador eléctrico [peso hasta 250 kg]

MODELO: CAOIL 70

DIMENSIONES: LARGO 684 mm. / ANCHO 684 mm. / ALTO 1550 mm.

POTENCIA: 34,9 KW.

DIAMETRO SUPERIOR: Ø500mm.


DIAMETRO INFERIOR: Ø500mm.

ALTURA SARTEN: 450 mm.


CAPACIDAD: 100 LITROS DE AGUA.

VOLTAJE: 220 V.


DIMENSIONES




VISTA ALZADO



VISTA LATERAL



VISTA PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA

PESO APROX. 71 Kg.
CONEXIÓN ELÉCTRICA: 11220V

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

www.inhospaan.com

COMBUSTIBLE: GASOIL

V1.0 - 2021/06/09