

FICHA TÉCNICA

DOSIFICADORA PORCIONADORA

DSN01

Maquina diseñada para trabajar con diversas masas, equipada con sistema antigoteo y fácil programación. Permite inyectar o dosificar masas de distintas consistencias, optimizando el tiempo de trabajo y aumentando la producción. Su sistema, activado mediante pistón de inyección por cilindro neumático, garantiza precisión y eficiencia en la dosificación. Opcionalmente, puede incorporar un recipiente con removedor interno.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Desmontable para facilitar su limpieza, asegurando higiene y rápido mantenimiento.
- Intercambio de boquillas con distintos diámetros de salida, desde 10mm, para adaptarse a la variabilidad de productos.
- Capacidad de producción variable según el producto y el diámetro de las boquillas, alcanzando hasta 40 dosificaciones por minuto en cada boquilla.

Opcionales:

- Incorporación de sistema de calentamiento de tolva, ideal para mantener productos que requieren calor.
- Soporte con ruedas para facilitar desplazamiento.

MODELO: DSN01

DIMENSIONES: LARGO 270mm / ANCHO 760 mm / ALTO 820 mm

PRESIÓN: 0,5 – 3 BAR.

CAPACIDAD: 15L

BOQUILLAS: 1

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

www.inhospans.com

V1,0 – 2021/04/13